



BTL onderdelen

Nr.	Omschrijving	Gas	BTL 85	BTL 100
			Part number	
1	Wervelstrip		0196172001(S)	0313200(S)
2	Anode		0183463039(S)	0183463050(S)
3	Flexibele Anode		0304728(S)	0304728(S)
4	Aftapkraanset		0301022(S)	0301022(S)
5	Brander		0313202(S)	0313203(S)
6	Branderpijp		0313201(S)	0313201(S)
7	Pakking brander		0313204(S)	0313204(S)
8	Thermokoppel		0071872(S)	0071872(S)
9	Ontstekingskabel		0313246(S)	0313246(S)
10	Ontstekingselectrode		0071608(S)	0071608(S)
11	Gasblok	NAT / LP	0301914(S)	0301914(S)
12	Piezo Ontsteking		0307596(S)	0307596(S)
13	Reinigingsopening Set		0305082(S)	0305082(S)
14	Koudwater Inlaatbuis		0313205(S)	0313206(S)
15	Thermische terugslagbeveiliging		0308237(S)	0308237(S)
16	Kabel voor thermische terugslagbeveiliging		0305346(S)	0305346(S)
17	Complete Waakvlambrander met knelfitting	NAT	0313230(S)	0313230(S)
		LP	0313231(S)	0313231(S)
18	Pakking waakvlambrander		0313363(S)	0313363(S)

BTL accessoires

	Omschrijving	Gas	BTL 85	BTL 100
			Part number	
	Inlaatcombinatie		0302706(S)	0302706(S)
	Temp. & Drukventiel		0076527004(S)	0076527004(S)
	Inlaatcombinatie set DN32		n.v.t	0309926(S)
	Gaskraan		0300718(S)	0300718(S)

