

EB

EB pièces détachées



No	Description	EB 40 (1× HEX 2)			EB 50 (1× HEX 4)		
		À partir de	Jusqu'à	Art. no.	À partir de	Jusqu'à	Art. no.
Jaquette							
1	Panneau de contrôle			0310506(S)			0310506(S)
Échangeur thermique							
2	Joint (Ventilateur-Échangeur thermique)			0310812(S)			0310812(S)
3	Joint (Venturi-Ventilateur)			0310454(S)			0310454(S)
4	Venturi			0310429(S)			0310430(S)
5	Joint (Silencieux-Venturi)			0310403(S)			0310403(S)
6	Silencieux			0310453(S)			0310451(S)
7	Joint (Venturi-Bloc Gaz)			0310458(S)			0310458(S)
8	Joint (Ionisation-/ Electrode d'allumage-Echangeur thermique)			0310489(S)			0310489(S)
9	Capot de vérouillage Échangeur thermique			0310409(S)			0310409(S)
10	Capot Échangeur thermique			0310507(S)			0310508(S)
11	Joint (Échangeur thermique- Capot Echangeur thermique)			0310499(S)			0310500(S)
12	Joint (Brûleur-Capot Échangeur thermique)			0310497(S)			0310498(S)
13	Brûleur	NAT/LP		0310494(S)	depuis le 25-03-'12		0310495(S)
		NAT		-	avant le 26-03-'12		0310534(S)
		LP		-	avant le 26-03-'12		0310495(S)
14	Isolation Échangeur thermique			0310505(S)			0310505(S)
15	Échangeur thermique			0310813(S)			0310814(S)
16	Joint (Collecteur de condensats- Échangeur thermique)			0310496(S)			0310502(S)
17	Groupe de securité			0310466(S)			0310466(S)
18	Collier de serrage			0310477(S)			0310477(S)
19	Évacuation Groupe de sécurité			0310486(S)			0310486(S)
20	Collecteur de condensats			0310503(S)			0310504(S)
21	Verrouillage collecteur de condensats			0310408(S)			0310408(S)
22	Bouchon purgeur automatique			0310474(S)			0310474(S)
23	Purgeur automatique			0310815(S)			0310815(S)
24	Joint (Purgeur automatique - Échangeur thermique)			0310816(S)			0310816(S)
25	Joint (Collecteur de condensats-sortie fumée)			0310817(S)			0310817(S)
26	Ressort Electrode d'allumage			0310491(S)			0310491(S)
27	Pressostat d'eau			0310485(S)			0310485(S)
Structure et Tuyau							
28	Joint (Collecteur de condensats-Filtre à Air)			0310459(S)			0310459(S)
29	Joint (Siphon-Filtre à Air)			0310419(S)			0310419(S)
30	Joint (Siphon)			0310420(S)			0310420(S)
31	Joint (Collecteur de siphon)			0310818(S)			0310818(S)
32	Tuyau d'évacuation du collecteur de condensat			0310421(S)			0310421(S)
33	Siphon			0310375(S)			0310375(S)
34	Joint alimentation d'air			0310448(S)			0310448(S)
35	Capot alimentation d'air			0310446(S)			0310446(S)
36	Joint cheminée			0310487(S)			0310487(S)
37	Capot alimentation d'air			0310447(S)			0310447(S)
38	Filtre à Air (Arrière)			0310417(S)			0310418(S)
39	Joint (Filtre à Air-Aller/Retour)			0310407(S)			0310407(S)
40	Capot Filtre à Air			0310822(S)			0310822(S)
41	Joint Bloc Gaz			0310462(S)			0310462(S)
42	Joint (Aller/Retour)			0310410(S)			0310410(S)
43	Canalisation gaz			0310460(S)			0310460(S)
44	Joint de connexion bloc gaz			0310461(S)			0310461(S)
45	Joint (Tuyau gaz)			0310456(S)			0310456(S)
46	Tuyau de retour pompe			0310423(S)			0310455(S)

EB


EB pièces détachées

No	Description	EB 40 (1× HEX 2)			EB 50 (1× HEX 4)		
		À partir de	Jusqu'à	Art. no.	À partir de	Jusqu'à	Art. no.
47	Joint (Connexion Aller/Retour)			0310824(S)			0310824(S)
48	Tuyau			0310427(S)			0310428(S)
49	Joint (Pompe)			0310820(S)			0310820(S)
50	Clips Connexion Filtre à Air			0310438(S)			0310438(S)
51	Filtre à Air (Facade)			0310823(S)			0310416(S)
52	Joint (Filtre à Air)			0310478(S)			0310478(S)
53	Filtre tuyau retour			0310821(S)			0310821(S)
Régulation et Pièces détachées électriques							
54	Transformateur			0310452(S)			0310452(S)
55	Boite de contrôle (Arrière)			0310440(S)			0310440(S)
56	Faisceau de Cable			0310479(S)			0310479(S)
57	Régulation			0310492(S)			0310492(S)
58	Ecran			0310493(S)			0310493(S)
59	Boite de contrôle (Avant)			0310439(S)			0310439(S)
60	Verrou (Boite de contrôle)			0310444(S)			0310444(S)
61	Verrou (Boite de contrôle-Filtre à Air)			0310445(S)			0310445(S)
62	Moteur de ventilateur			0310481(S)			0310406(S)
63	Pompe			0310488(S)			0310509(S)
64	Bloc Gaz			0310869(S)			0310869(S)
65	Pressostat d'eau			0310485(S)			0310485(S)
66	Electrode d'allumage avec joint			0310490(S)			0310490(S)
67	Débimètre			0310511(S)			0310511(S)
68	Sonde de température			0310404(S)			0310404(S)
69	Fusible (250V 4AT)			0310484(S)			0310484(S)
	Fusible (250V F2.0A)			0310825(S)			0310825(S)
	Fusible (250V F3.0A)			0310826(S)			0310826(S)
70	Câble de communication (Régulation-Ecran)			0310433(S)			0310433(S)
71	Kit Cable d'allumage			0310480(S)			0310480(S)


EB Conversion sets

Description	EB 40 (1× HEX 2)			EB 50 (1× HEX 4)		
	À partir de	Jusqu'à	Art. no.	À partir de	Jusqu'à	Art. no.
Pochette d'injecteurs LP gas à partir de NAT à LP			0310800(S)	depuis le 23-03-'12		0310793(S)
				avant le 26-03-'12		0310795(S)
Pochette d'injecteurs NAT gas à partir de LP à NAT			0310802(S)			0310803(S)

Vue éclatée EB




EVD-0087A




EVD-0087B

Vue éclatée EB



EVD-0087C



EVD-0087D