

UB

UB pièces détachées




No	Description		UB 70 (1× HEX 4)			UB 110 (1× HEX 2 en 1× HEX 4)			UB 140 (2× HEX 4)		
			À partir de	Jusqu'à	Art. no.	À partir de	Jusqu'à	Art. no.	À partir de	Jusqu'à	Art. no.
Structure											
1	Joint (Capot alimentation d'air)				0310828(S)			0310828(S)			0310828(S)
2	Joint (Tuyau prise d'air)				0310530(S)			0310530(S)			0310530(S)
3	Joint (Capot alimentation d'air)				0310829(S)			0310829(S)			0310829(S)
4	Joint (Ecran-Jaquette)				0310830(S)			0310830(S)			0310830(S)
Échangeur thermique											
5	Clapet anti retour				0310995(S)			0310995(S)			0310995(S)
6	Joint (Venturi-Ventilateur)				0310454(S)			0310454(S)			0310454(S)
7	Venturi	HEX 2			-			0310429(S)			-
		HEX 4			0310430(S)			0310430(S)			0310430(S)
8	Joint (Silencieux-Venturi)				0310403(S)			0310403(S)			0310403(S)
9	Silencieux	HEX 2			-			0310453(S)			-
		HEX 4			0310451(S)			0310451(S)			0310451(S)
10	Joint (Venturi-Bloc Gaz)				0310458(S)			0310458(S)			0310458(S)
11	Capot Échangeur thermique	HEX 2			-			0310537(S)			-
		HEX 4			0310533(S)			0310533(S)			0310533(S)
12	Joint (Échangeur thermique-Capot)	HEX 2			-			0310499(S)			-
		HEX 4			0310500(S)			0310500(S)			0310500(S)
13	Joint (Brûleur-Capot Échangeur thermique)	HEX 2			-			0310497(S)			-
		HEX 4			0310498(S)			0310498(S)			0310498(S)
14	Brûleur	HEX 2 ALL			-			0310494(S)			-
		HEX 4 NAT			0310534(S)			0310534(S)			0310534(S)
		HEX 4 LP			0310495(S)			0310495(S)			0310495(S)
15	Isolation Échangeur thermique				0310505(S)			0310505(S)			0310505(S)
16	Capot de verrouillage Échangeur thermique				0310409(S)			0310409(S)			0310409(S)
17	Joint (Ionisation/Allumage-Echangeur Thermique)				0310489(S)			0310489(S)			0310489(S)
18	Échangeur thermique	HEX 2			-			0310813(S)			-
		HEX 4			0310814(S)			0310814(S)			0310814(S)
19	Verrouillage collecteur de condensats				0310408(S)			0310408(S)			0310408(S)
20	Joint (Collecteur de condensats-Échangeur thermique)	HEX 2			-			0310496(S)			-
		HEX 4			0310502(S)			0310502(S)			0310502(S)
21	Collecteur de condensats	HEX 2			-			0310520(S)			-
		HEX 4			0310521(S)			0310521(S)			0310521(S)
22	Purgeur automatique				0310815(S)			0310815(S)			0310815(S)
23	Joint (Purgeur automatique - Échangeur thermique)				0310816(S)			0310816(S)			0310816(S)
24	Joint (Cheminée)				0310525(S)			0310525(S)			0310525(S)
25	Joint (Cheminée)				0310529(S)			0310529(S)			0310529(S)
26	Joint (Cheminée -Conden.)				0310528(S)			0310528(S)			0310528(S)
27	Ressort Electrode d'allumage				0310491(S)			0310491(S)			0310491(S)
28	Pressostat d'eau				0310485(S)			0310485(S)			0310485(S)
Tubing											
29	Joint (Tuyau gaz-Bloc Gaz)				0310831(S)			0310831(S)			0310831(S)
30	Siphon (Interne)				0310524(S)			0310524(S)			0310524(S)
31	Siphon (Externe)				0310535(S)			0310535(S)			0310535(S)
32	Joint (Aller/Retour-Échangeur thermique)				0310410(S)			0310410(S)			0310410(S)
33	Joint (Connexion Aller/Retour à Échangeur thermique)				0310824(S)			0310824(S)			0310824(S)
34	Joint Pompe				0310838(S)			0310838(S)			0310838(S)
Régulation et Pièces détachées électriques											
35	Câble de communication Ecran-Régulation				0310376(S)			0310376(S)			0310376(S)
36	Ecran				0310532(S)			0310532(S)			0310532(S)
37	Fusible				0310870(S)			0310870(S)			0310870(S)
38	Bouton ON/OFF				0310522(S)			0310522(S)			0310522(S)
39	Faisceau de Câble				0310536(S)			0310536(S)			0310536(S)
40	Régulation				0310531(S)			0310531(S)			0310531(S)
41	Ventilateur	HEX 2			-			0310871(S)			-
		HEX 4			0310517(S)			0310517(S)			0310517(S)
42	Electrode d'allumage avec joint				0310490(S)			0310490(S)			0310490(S)
43	Débitmètre				0310513(S)			0310513(S)			0310513(S)
44	Bloc Gaz				0310515(S)			0310515(S)			0310515(S)
45	Transformateur d'allumage				0310523(S)			0310523(S)			0310523(S)
46	Pressostat d'eau				0310485(S)			0310485(S)			0310485(S)
47	Sonde de température				0310404(S)			0310404(S)			0310404(S)
48	Pompe	HEX 2			-			0310807(S)			-
		HEX 4			0310808(S)			0310808(S)			0310808(S)
49	Kit Câble d'allumage				0310516(S)			0310516(S)			0310516(S)

UB


UB Conversion sets

Description	UB 70 (1× HEX 4)			UB 110 (1× HEX 2 en 1× HEX 4)			UB 140 (2× HEX 4)		
	À partir de	Jusqu'à	Art. no.	À partir de	Jusqu'à	Art. no.	À partir de	Jusqu'à	Art. no.
Pochette d'injecteurs LP gas à partir de NAT à LP			0310342(S)			0310343(S)			0310344(S)
Pochette d'injecteurs NAT gas à partir de LP à NAT			0310804(S)			0310805(S)			0310806(S)

Vue éclatée UB




EVD-0088A




EVD-0088B

Vue éclatée UB



EVD-0088C



EVD-0088D