



TWI Ersatzteile

Nr.	Beschreibung	TWI
		Artikelnummer
1	Fühlersatz	0313306(S)
2	Luftdruckwächter	0324512(S)
3	Brenner und Dichtungssatz	0313305(S)
4	Gebälse und Dichtungssatz	0313313(S)
5	Zündvorrichtung	0313304(S)
6	Gasventil	0313302(S)
7	Baugruppe Steuerplatine	0313312(S)
8	Ablassventil	6907316(S)
9	Sicherungshalter	0313362(S)
10	Sicherung	0313361(S)
11	Kondensatablass	0313290(S)
12	Venturi-Anschluss	0313291(S)
13	Wassereinlassrohr	0313310(S)
14	Luftinlassfilter	3710169 (S)
15	Fühler	0313301(S)
16	Ein/Aus Schalter	0313309(S)
17	Zündtransformator	0313311(S)
18	Ionisationselektrode	0313303(S)
19	Anzeige	0313308(S)
20	Anzeigegehäuse	0313307(S)
21	Schlauchanschluss Ablassventil	0070065(S)

TWI Umbausätze

	Beschreibung	TWI
		Artikelnummer
	Gasart-Umbausatz LP Flüssiggas	0313335(S)
	Gasart-Umbausatz NAT gas	0313336(S)

TWI Zubehör

	Beschreibung	TWI
		Artikelnummer
	Gasventil	0300719(S)
	Einlasskombination	0070066003(S)
	Dscale (Satz mit Zubehör)	0307564(S)
	Dscale (Schachtel mit 6 Flaschen)	0311398(S)
	T&P Ventil	0306755(S)
	Durchflussbegrenzer	0309730(S)
		0309731(S)
		0309732(S)
		0309733(S)

