

BTI / BT

BTI pièces détachées



no	désignation	date	65	85	100
1	Anode		0183463039(S)	0183463039(S)	0183463050(S)
	Anode articulée		0304728(S)	0304728(S)	0304728(S)
2	Mamelon sortie eau chaude		0194130 002(S)	0194139(S)	0194135(S)
3	Tube alimentation eau froide		0184812(S)	0194132029(S)	0194134030(S)
4	Thermostat de fumées	avant le 01-07-'07	0305347(S)	0305345(S)	0305345(S)
		depuis le 01-07-'07	0305347(S)	0308237(S)	0308237(S)
5	Joint trappe de visite		0301136(S)	0301136(S)	0301136(S)
6	Brûleur principal		0303236(S)	0303237(S)	0303238(S)
7	Sonde d'ionisation		0301964(S)	0301964(S)	0301964(S)
8	Cable d'ionisation		0303728(S)	0303728(S)	0303728(S)
9	Electrode d'allumage		0303685(S)	0303685(S)	0303685(S)
10	Cable d'allumage		0303729(S)	0303729(S)	0303729(S)
11	Tube gaz alimentation brûleur		0303094(S)	0303481(S)	0303481(S)
12	Interrupteur marche/arrêt		0303010(S)	0303010(S)	0303010(S)
13	Doigt de gant double		0307545(S)	0307545(S)	0307545(S)
14	Aqua stat de sécurité	avant le 31-01-'06	0307572(S)	0307572(S)	0307572(S)
		depuis le 31-01-'06	0307557(S)	0307557(S)	0307557(S)
15	Aquastat de régulation		0303031(S)	0303031(S)	0303031(S)
16	Raccord d'étanchéité tube brûleur		0303150(S)	0303150(S)	0303150(S)
17	Bouton "Reset"		0301948(S)	0301948(S)	0301948(S)
18	Bloc gaz		0303022(S)	0303022(S)	0303022(S)
19	Bride soudée		0303026(S)	0303026(S)	0303026(S)
20	Automate brûleur		0303023(S)	0303023(S)	0303023(S)
21	Cache connexion automate		0303025(S)	0303025(S)	0303025(S)
22	Câble/connexion thermostat de fumées		0305346(S)	0305346(S)	0305346(S)
23	Turbulateur	avant le 01-07-'07	0301340(S)	0070239(S)	0301429(S)
		depuis le 01-07-'07	0301340(S)	0196172001(S)	0196172001(S)
24	Robinet de vidange		0301022(S)	0301022(S)	0301022(S)
	Ensemble complet veilleuse (pour gaz nat)		0303472(S)	0303472(S)	0303472(S)
	Ensemble complet veilleuse (pour B/P)		0303473(S)	0303473(S)	0303473(S)


BTI accessoires

désignation	date	65	85	100
Pochette des injecteurs pour B/P		0303640(S)	0303641(S)	0303642(S)
	depuis le 01-07-'07	0303640(S)	0308598(S)	0308610(S)
Pochette des injecteurs pour naturel	depuis le 01-07-'07	0310258(S)	0308599(S)	0308611(S)
Kit trappe de visite		0305082(S)	0305082(S)	0305082(S)
Groupe de sécurité 3/4" sfr		0302706(S)	0302706(S)	0302706(S)
Kit anode électrique	depuis le 01-08-'06	0308015(S)	0308015(S)	0308015(S)


BT pièces détachées

désignation	85	100
1-10-'93 - 1-1-'96		
Bloc gaz	0300736(S)	0300736(S)
Brûleur	0071600(S)	-
Pilot brûleur	0300659(S)	0300659(S)
Cable d'ionisation	0071599001(S)	0071599001(S)
Anode	0183463039(S)	0183463050(S)
Tube alimentation	0070355001(S)	0070355001(S)
Allumeur piezo	0307596(S)	0307596(S)
Groupe de sécurité 3/4"	0302706(S)	0302706(S)
Kit de robinet de vidange	0301022(S)	0301022(S)

Vue éclatée BTI



EVD-0041



EVD-0026

EVD-0040 Cross-fired flue DEPUIS LE 01-07-'07