



EQL pièces détachées

No.	Désignation	Gas	EQL 115	EQL 155
			Numéro d'article	
1	Turbulateur		0313227(S)	0313228(S)
2	Brûleur		0312958(S)	0313317(S)
3	Tube gaz alimentation brûleur		0313168(S)	0313168(S)
4	Joint torique brûleur		0313251(S)	0313251(S)
5	Thermocouple à dérivation		0071872(S)	0071872(S)
6	Cable piezo		0313390(S)	0313246(S)
7	Robinet de vidange		0071608(S)	0071608(S)
8	Electrode d'allumage		0042037001(S)	0042037001(S)
9	Bloc gaz	NAT / LP	0300948(S)	0300948(S)
10	Allumeur piezo		0307596(S)	0307596(S)
11	Anode		0313223(S)	0313224(S)
12	Tube entrée		0313225(S)	0313226(S)
13	Thermostat de fumées		0313229(S)	0071587(S)
14	Ensemble complet veilleuse	NAT	0313230(S)	0313230(S)
		LP	0313231(S)	0313231(S)

EQL kit de conversion

	Désignation	Gas	EQL 115	EQL 155
			Numéro d'article	
	Pochette d'injecteurs pour B/P	LP	0313144(S)	0313146(S)
	Pochette d'injecteurs pour gaz naturel	NAT	0313145(S)	0313147(S)

EQL accessoires

	Désignation	Gas	EQL 115	EQL 155
			Numéro d'article	
	Vanne de gaz 1/2"		0300718(S)	0300718(S)
	Groupe de sécurité		0302706(S)	0302706(S)

